

自动控制实践 A 实验报告


多亚:	自列化	
班级:	班	_
姓名:		
学号:		
同组人:_		
实验名称:	电机 PWM 控	它制与驱动电路实验
实验日期:	2023 年 月	日

实验与创新实践教育中心

Education Center of Experiments and Innovations

一、实验原理


2.1 直流无刷电机六步换相



按照上图 2-1-2 的方式通电时,三相绕组线圈形成的合成磁场会慢慢的逆时针转动,形成一个旋转磁场,从而导致转子的运动。

此外需要说明的是,控制框图里的霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,它可以有效的反映通过霍尔原件的磁密度,有正向磁场通过霍尔传感器,输出 1,有反向磁场通过霍尔,输出 0。当霍尔传感器在和电机的转子做相对运动时,根据转子下磁场密度的变化,来产生变化的信号。如下图 2-1-3 所示。

如果将一只霍尔传感器安装在靠近转子的位置,当 N 极逐渐靠近霍尔传感器即磁感器达到一定值时,其输出是导通状态;当 N 极逐渐离开霍尔传感器、磁感应逐渐小时,其输出仍然保持导通状态;只有磁场转变为 S 极并达到一定值时,其输出才翻转为截止状态。在 S 和 N 交替变化下传感器输出波形占高、低电平各占 50%。如果转子是一对极,则电机旋转一周霍尔传感器输出一个周期的电压波形。



当电机按一个(正转或反转)方向转动时,3个霍尔传感器的输出会按照6步的规律变化,如图2-1-4所示。BLDC电机的转子位置检测器件采用的是霍尔传感器,其与微控制器(MCU)连接非常简单。可以使用任一可用的具有电平变化中断功能的MCU的引脚作为其接口。

为了驱动电机运转,必须根据电机转子所处的空间位置,按照一定的换向顺序,对定子上的 A、B、C 三个线圈的两相同时进行通电,形成旋转磁场,从而带动转子旋转。一般在其非驱动端上的定子中安装三个霍尔传感器。这样当转子磁极经过霍尔传感器附近时,它们便会发出一个高(低)电平信号,根据这三个霍尔传感器信号的组合,就能得到定子绕组通电换向的精确顺序。

对于典型的三相带传感器的 BLDC 电机,有6个不同的工作区间,每个区间中对特定的两相绕组通电。每次换向,都有一个绕组连到电源的正极(电流进入绕组),第二个绕组连到负极(电流从中流出),第三个处于失电状态。转矩是由定子线圈产生的磁场和转子之间相互作用产生的。其转矩峰值出现在两个磁场正交时,而在两磁场平行时最弱。为了保持电机转动,由定子绕组产生的磁场应不断变换位置,因为转子会向着与定子磁场平行的方向旋转。BLDC 电机其三个定子绕组每换向一轮(1个电周期)需要六步,应按照"六步换向"给定子绕组加电。

转子每转过60°电角度,定子上其中一个霍尔传感器就会改变状态,因此,完成电周期需要六步。在同步模式下,每转过60°电角度相电流切换一次。(一个电周期可能并不对应于完整的转子机械转动周期,完成一圈机械转动要重复的电周期数取决于转子磁极的对数。)每对转子磁极换向需要完成一个电周期。因此,转子的转数=电周期数/转子磁极对数,即提前设定好输出电流或电压信号的电周期数,就能得到电机转子旋转的转数,实现位置控制。





图 2-1-4 霍尔传感器输出规律变化原理图

电机驱动电路如图 2-1-5 所示。



2.2 交流伺服电机 Clark/Park 变换

在伺服系统中,直流伺服电机能获得优良的动态与静态性能,其根本原因是被控制量只有电机磁通 Φ 和电枢电流 Ia,且这两个量是独立的。此外,电磁转矩($Tm=K_T\Phi Ia$)与磁通 Φ 和电枢电流 Ia 分别成正比关系。因此,可做线性控制。如果能够模拟直流电机,求出交流电机与之对应的磁场与电枢电流,独立地加以控制,即可使交流电机具有与直流电机近似的优良特性。为此,必须将三相交变量(矢量)转换为与之等效的直流量(标量),建立起交流电机的等效模型,然后按直流电机的控制方法对其进行控制。

在使用矢量控制方法控制电机时,需建立交流伺服电机的等效模型,使用 Clark 和 Park 变换对矢量进行变换并加以控制。涉及到交流伺服电机中的磁场分布如 图

2-2-1 所示。交流伺服电机的磁场方向为正弦磁场。由于 U、V、W 三相的电流分

别为ia、ib、ic。




图 2-2-1 交流伺服电机的磁场

又因为在交流伺服电机中, 电流的幅值相等, 相位角各相差 120°。所以可得 电机在动态的时候各相电流表达式:

$$i_a = i_{m} \cdot \sin (\omega t) \qquad (2-2-1)$$

$$i_b = i_m \cdot \sin \left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \tag{2-2-2}$$

$$i_{c} = i_{m} \cdot \sin \left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right) \tag{2-2-3}$$

$$\begin{split} i_a &= i_m \cdot \sin \ (\omega t) \\ i_b &= i_m \cdot \sin \ (\omega t + \frac{2\pi}{3}) \\ i_c &= i_m \cdot \sin \ (\omega t + \frac{4\pi}{3}) \\ \end{bmatrix} \qquad (2-2-i_m) \cdot \sin \ (\omega t + \frac{4\pi}{3}) \\ &= (2-2-i_m) \cdot \sin \ (\omega t + \frac{4\pi}{3}) \\ &= (2-2-2) \cdot \sin \ (\omega t + \frac{4\pi}{3}) \\ &= (2-2-2) \cdot \sin \ (\omega t + \frac{4\pi}{3})$$
 (2-2-2) 所示。




图 2-2-2 平面内电流矢量分布图

把平面内的三个电流矢量经过 Clark 变换 (将 abc 变换到静止的αβ坐标系下)




图 2-2-3 电流矢量变换原理图

投影到α、β轴上可得出:

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{b} \\ i_{c} \end{bmatrix}, \quad S_{a} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$
(2-2-4)

其中 i_{α} , i_{β} 是把平面内的三个矢量用二维坐标来进行表示。为了进一步方便 计算,把二维坐标系建在电机转子上,同时由于电机转子在实时转动,则需要一 个转化规则,将上述二维坐标系转化为转子上的运动坐标系。随时间变化的绕组 电流产生的磁场可等效为旋转磁场,则可以将绕组电流表达在旋转坐标系中。在 二维坐标系进行旋转变化时,也就是进行 Park 变换(把 α) 好坐标系变换到旋转 dq 坐标系下),如图 2-2-4 所示




图 2-2-4 dq 变换

经由旋转之后可以得出:

$$\begin{cases} I_D = i_{\alpha} \cdot \cos \theta + i_{\beta} \cdot \sin \theta \\ I_Q = -i_{\alpha} \cdot \sin \theta + i_{\beta} \cdot \cos \theta \end{cases}$$

二、 实验内容

3.1 直流无刷电机六步换相实验步骤

1. 线路连接: CN3 和 CN5 连接、CN4 和 CN6 连接, USB 与上位机 USB 连接。

在连接 USB 接口前时,需要先打开**设备管理器**——点击**端口**;然后查看现有端口,

再插上 USB 线观察哪一个端口是重新出现的,并做好实验记录,为后续操作做好

准备。向上推动断路器开关上电

2. 打开 CCS, 在目录"C:\ProgramFiles\MATLAB\R2015b\workspace\pwm\BLDC"下导入工程 BLDC

编译完成后点击仿真下载,若点击红框的运行按钮,软件开始运行

- 3. 打开 Matlab, 打开目录"C:\ProgramFiles\MATLAB\R2015b\workspace\pwm\BLDC"下 speed control 程序
- 4. 双击 Packet Input 模块设置 Packet Input 的 COM 口
- 5. 在弹出的窗口中选择 Board setup 选项。在弹出的对话框中设置 COM 口参数。在第一个步骤时已经对新出现的端口做了记录,此时的端口需要与记录的端口保持一致,波特率是 115200。点击 Test 以检查系统是否能够正常通信
- 5. 双击 single-out 模块
- 6. 双击 Packet Output 模块设置 Packet Input 的 COM 口
- 7. 在弹出的窗口中选择 Board setup 选项,在弹出的对话框中设置 COM 口参数。在第一个步骤时已经对新出现的端口做了记录,此时的端口仍然需要与记录的端口保持一致,波特率是 115200。点击 Test 以检查系统是否能够正常通信 8. 把电机模式改为 1(电流环运动模式),双击 MODEL 模块,在弹出的对话框中 Constant Value 填入 1(电流环运动模式),单击 OK
- 9. 启动运行程序, 打开 PID 模块 (力矩模式 PID)
- 10. 打开 Speed (速度) 模块
- 11. 在对话框中拖动滑块给定 pid_ref 参考电流,拖动滑块给定 PID 参数,电机开始运动(参考电流为 0 时电机不动)。运行结束拖动滑块使参考电流为 0,电机停转,再点击停止按钮,打开 speed 示波器模块,点击缩放按钮,可以看到

完整的运行过程的曲线图。

通过打开 speed 或 pos 模块观察速度位置变化情况,并保存几张速度或位置变化曲线

3.2 交流伺服电机 Clark/Park 变换实验步骤

程序设计

- 1.根据对 Clark 变换原理的理解,以及给出的变量的意义,设计出 Clark 变换核心代码。
- 2.打开 CCS, 在目录"C:\ProgramFiles\MATLAB\R2015b\workspace\pwm

\PMSM"下导入工程 PMSM_SD(详见附录 A),打开 main.c 文件,找到 main.h 按

下 Ctrl 再点击 main.h,找到 clarke.h 按下 Ctrl 再点击 clarke.h.,如图 3-2-1 所示,搜索

CLARKE_MACRO 到指定位置。请在下面的空白处,结合对 Clark 变换原理的理

解给出的变量填写核心代码。

- 3. 根据对 Park 变换原理的理解,以及给出的变量的意义,设计出 Park 变换的核心代码。
- **4.** 打开 main.c 文件,按住键盘上 Ctrl 键,Ctrl+f 搜索 Park_MARCRO,按下 Ctrl 使用鼠标点击 PARK_MACRO,进入到 park.h 文件中给出的变量填写所设计的核心代码
- 5. Clark 和 Park 变换代码设计完成后,点击保存,编译下载代码,并根据后续步骤验证代码。 代码设计若无异常,经过实验验证,电机可正常运行,则在上

位机中电流环、速度环、位置环都可正常运行。

操作步骤

- 1. 线路连接: CN1 和 CN5 连接、CN2 和 CN6 连接, USB 与上位机 USB 连接, 连接电源, 开关上电
- 2. 打开 CCS, 在目录"C:\ProgramFiles\MATLAB\R2015b\workspace\pwm\PMSM"下导入工程 PMSM SD
- 3. 打开 Matlab 软件,单击 Open,在目录"C:\ProgramFiles\MATLAB\R2015b\workspace\pwm\PMSM"下打开 PMSM 项目
- 4. 检查是否打开上述软件
- 5. 双击 Packet Input 模块设置 Packet Input 的 COM 口
- 6. 在弹出的窗口中电机 Board setup 选项,在弹出的对话框中设置 COM 口参数
- 7. 打开 single-out 模块
- 8. 打开 Packet Output 模块,设置 Packet Input 的 COM 口
- 9. 在弹出的窗口中电机 Board setup 选项,在弹出的对话框中设置 COM 口参数
- 10. 把电机模式改为 1(电流环运动模式),打开 MODEL 模块,在弹出的对话框中 $Constant\ Value$ 选项中填入 1(电流环运动模式),单击 OK
- 11. 启动运行程序, 打开 PID IQ 模块(力矩模式 PID)
- 12. 在对话框中拖动滑块给定 pid ref 参考电流,拖动滑块给定 PID 参数
- 13. 打开 Speed 和 pos 模块监控力矩模式的速度和位置
- 14. 打开 Speed 模块,观察速度曲线


通过打开 speed 或 pos 模块观察速度位置变化情况,并保存几张速度或位置变化曲线


三、 实验结果及分析

(实验原始数据、实验曲线及其分析)

直流无刷电机六步换向

实验曲线





结果分析:输入给定参数后根据设定参数变化,快速进入稳定 1、理解和写出无刷直流电机换相的逻辑(逆时针/顺时针旋转时霍尔器件的 状态,以及相应三相通电的方式)。

通过三路霍尔信号的输出波形就可判断出无刷直流电机当前的转子 位置,再根据当前转子位置进行三相逆变电路上下桥臂的导通控制, 从而控制定子磁场方向,控制转子正反转



交流伺服电机:

1. 根据 Clark 变换和 Park 变换的原理,写出永磁同步电机的 Park 和 Clark 变换 换 公式。

把平面内的三个电流矢量经过 Clark 变换(将 abc 变换到静止的αβ坐标




图 2-2-3 电流矢量变换原理图

投影到α、β轴上可得出:


$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{a} \\ i_{b} \\ i_{c} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

由式子(2-2-1)、(2-2-2)、(2-2-3)、(2-2-4)联合可知:

$$id = \frac{3}{2}i\alpha$$

$$iB = \frac{3}{2}(2ib+ia)$$

其中 i_{α} , i_{β} 是把平面内的三个矢量用二维坐标来进行表示。为了进一步方便 计算,把二维坐标系建在电机转子上,同时由于电机转子在实时转动,则需要一个转化规则,将上述二维坐标系转化为转子上的运动坐标系。随时间变化的绕组 电流产生的磁场可等效为旋转磁场,则可以将绕组电流表达在旋转坐标系中。在二维坐标系进行旋转变化时,也就是进行 Park 变换(把 α β坐标系变换到旋转 dq 坐标系下),如图 2-2-4 所示。



Park 变换公式:

$$\begin{cases} I_D = i_{\alpha} \cdot \cos \theta + i_{\beta} \cdot \sin \theta \\ I_Q = -i_{\alpha} \cdot \sin \theta + i_{\beta} \cdot \cos \theta \end{cases}$$

实验曲线:

第一张为速度曲线,稳定增长之后恒定 第二章为位置曲线,呈锯齿波周期变化

